

PRZEZNACZONE TYLKO DO UŻYTKU WEWNĄTRZNEGO

ROZDZIAŁ VI. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Kiedy PIONEER PET poidelko fontanna łabędź zostanie zaprezentowana Twojemu zwierzęciu, pupil najprawdopodobniej niechętnie podejdzie do tego nowego źródła wody. Po uruchomieniu fontanny, pozwól zwierzęciu przyzwyczać się do nowego urządzenia we własnym tempie. Niektóre zwierzęta potrzebują kilku dni, a czasem nieco dłużej, zanim zaczniesz je używać.

Zwierzę może preferować umieszczenie fontanny poza normalnym obszarem karmienia. Spróbuj umieścić ją w innym miejscu na przykład w pralni, łazience lub innym kącie kuchni. W niektórych przypadkach może być wskazane, aby podłączać fontannę do gniazdka tylko wtedy, gdy zwierzę faktycznie zacznie pić z fontanny. Później można podłączyć fontannę, aby woda zachowała swoją świeżość.

ROZDZIAŁ VII. GWARANCJA

Silnik i części fontanny

Zespół silnika i części fontanny są objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jednakże, jeśli właściwa konserwacja pompy nie jest wykonywana zgodnie ze stroną 9 niniejszej instrukcji obsługi, a produkt zostanie wyprowadzony z kraju zakupu, gwarancja zostanie unieważniona. Należy zachować datowany bon zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji na produkt lub wsparcia technicznego, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@portapet.de lub zadzwonić pod numer tel.: +49 5731 98200-0.

PIONEER PET® PLASTIKOWA FONTANNA ŁABĘDŹ POIDEŁKO

INSTRUKCJE, CELEM UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻENIA CIAŁA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym następujące:

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, koniecznie należy je dokładnie nadzorować, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.

Używać wyłącznie osprzętu zalecanego lub sprzedawanego przez producenta.

Nie stosować na zewnątrz. NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA PIONEER PET® POIDEŁKO PLASTIKOWA FONTANNA - ŁĄBĘDŹ

NIE DOPUŚCIĆ DO PRACY NA SUCHO NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

Jeśli chcesz odłączyć kabel zasilający, nie ciągnij za kabel, lecz za wtyczkę.

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie jest zepsute, jeśli spadło lub zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

W przypadku urządzeń przenośnych – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy je ustawić w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięte do zlewu lub wanny.

Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Nigdy nie ciągnij bezpośrednio za przewód, aby odłączyć go od gniazdka.


PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, przed użyciem należy sprawdzić, czy kabel zasilający nie ma uszkodzeń.


1. Dokładnie wypłukać filtr pod zimną wodą przed włożeniem go do wyznaczonego miejsca w obudowie silnika/filtra. Przez płukanie usuwamy większość luźnego pyłu z węgla drzewnego, który jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych.



2. Wyjąć wygięty kurek, umieszczając palce wskazujące po obu stronach kurka i podnosząc go z miseczki (Rys. 1). Odkłóżyć kurek na boku.




2. Po wypłukaniu, podłącz filtr kształtu litery T do silnika (Rys. 2) i włóż go do miseczki naciskając na doczepione przyssawki (Rys. 3).



4. Nasadź gumową rurkę kierującą na wypust silnika.

ROZDZIAŁ II. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI DLA PIONEER PET® POIDELKO PLASTIKOWA FONTANNA - ŁABĘDŹ

5. Włóż ponownie zagięty kurek wciskając go delikatnie w przeznaczone miejsce (Rys. 4).




6. Ustaw fontannę w żądane miejsce. Zaleca się stosowania maty ochronnej w celu ochrony podłogi.

7. Napełń zbiornik fontanny wodą.

8. Przed podłączeniem fontanny należy upewnić się, czy kabel i ręce są suche. Podłącz fontannę.

9. Proszę odczekać 1 do 2 minut, aby pompa po włączeniu zaczęła pompować.

10. W razie potrzeby dolać wody. Poziom wody powinien być zawsze utrzymywany powyżej minimalnego poziomu wody wskazanego na wewnętrznej stronie zbiornika (Rys. 5).



Fontanna musi być regularnie czyszczona.
Częstotliwość czyszczenia zależy od ilości zwierząt korzystających z fontanny oraz jakości wody.

FILTRY:

Filtry powinny być wymieniane co dwa do czterech tygodni. JEŚLI POTRZEBNE SĄ FILTRY ZAMIENNE, TO PROSZĘ ZAKUPIĆ CZĘŚĆ: #16007 T FILTER ONLINE NA STRONIE WWW.PORTAPET.COM.

FONTANNA:



Co około jeden do dwóch tygodni należy zdemontować i wyczyścić fontannę, wykonując następujące czynności:

1. Odłącz fontannę od zasilania.

2. Odczep zagięty kurek (Rys. 6), wyciągnij go i wyjmij filtr.


3. Wylej pozostałą wodę z miski.

4. Odczep gumową rurkę kierującą i odłóż ją na bok (Rys. 7).





ROZDZIAŁ III. MONTAŻ, PONOWNE URUCHOMIENIE FONTANNY PO CZYSZCZENIU

5. Odłącz przewód zasilający i silnik i odłóż je na bok (Rys. 8).
6. Umyj miskę, wygięty kurek i rurkę ciepłą wodą i łagodnym roztworem mydła. Części dobrze opłukać.
7. Osusz wszystkie części fontanny czystą szmatką.




Rys. 8


1. Przełóż kabel zasilający przez przepust kabla (Rys. 9).
2. Przekręć przepływ silnika do drugiej najniższej pozycji.
3. Wmontuj filtr po płukaniu (proszę wymienić każdy filtr, który jest starszy niż cztery tygodnie).
4. Przesuń silnik w dół, aby przyssawki mogły się przymocować do miski (Rys. 10). Zamocuj gumową rurkę kierującą na wylocie silnika (Rys. 11).
5. Zamontuj zagięty kurek (Rys. 12).



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12

ROZDZIAŁ IV. KONSERWACJA SILNIKA

6. Ustaw fontannę w żądane miejsce. Zaleca się stosowania maty ochronnej w celu ochrony podłogi.
7. Napełń zbiornik fontanny wodą.
8. Przed podłączeniem fontanny należy upewnić się, czy kabel i ręce są suche. Podłącz fontannę.
9. W razie potrzeby dolać wody. Poziom wody powinien być zawsze utrzymywany powyżej minimalnego poziomu wody wskazanego na wewnętrznej stronie zbiornika.

Czyszczenie silnika ma decydujący wpływ na żywotność fontanny i czystość wody.

1. Odłącz fontannę od zasilania.
2. Wyjmij zagięty kurek z miski.
3. Ostrożnie wyjmij silnik z dolnej miski. Przyssawki na spodzie silnika utrzymują go w miejscu. Może być wymagana niewielka siła.



Rys. 13

4. Po wyjęciu silnika z fontanny, delikatnie naciśnięć kciukiem i palcem wskazującym obie strony pokrywy wlotowej i ściągnąć ją. Może być konieczne włożenie paznokcia w szew płyty wlotowej.




Rys. 14

- 5 Następnie należy zdjąć stator, umieszczając paznokiec pod małą wypustką znajdującą się na wąskiej stronie stojana i wyciągając ją (Rys. 14).

ROZDZIAŁ V. INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA PRODUCENTA

INSTRUKCJE, CELEM UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻENIA CIAŁA

6. Po wyjęciu stojana można również wyjąć koło napędowe, które jest trzymane magnetycznie.
Aby zdjąć koło napędowe, użyj paznokcia, aby dostać się pod łopatkę i podnieść je. (Rys. 15)



7. Po wyjęciu silnika, można wyczyścić części ciepłą wodą z mydłem. Użyj bawełnianego wacika, aby dostać się do wnęki silnika. W celu dodatkowej dezynfekcji i usunięcia zacieków twardej wody, wyczyść silnik za pomocą octu.

8. Dobrze wypłukać.

9. Po oczyszczeniu części można ponownie zmontować silnik do pracy, wymieniając koło napędowe, stojan i pokrywę.

Uwaga: Po ponownym włożeniu koła napędowego należy wykonać kilka obrotów palcem, aby upewnić się, że jest ono prawidłowo ustawione. Umieść pompę w wodzie i podłącz ją, aby upewnić się, że działa przed ponownym zamontowaniem do fontanny.

PROSIMY DO OBEJRZENIA NASZEGO WIDEO
NA TEMAT KONSERWACJI POMPY NA
WWW.YOUTUBE.COM
SZUKAJ POD: "PIONEER PET RAINDROP
FOUNTAIN POMP MAINTAINCE 101".

Nie pozwalaj zwierzętom domowym lub dzieciom na gryzienie części fontanny i upewnij się, że nie zostały one połknięte. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, kup kanał lub osłonkę na przewód w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego lub budowlanymi.

Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy silnika.

Jeśli wtyczka urządzenia zostanie zamoczona, należy odłączyć zasilanie w tym gniazdku. Nie należy próbować wyciągać wtyczki.

Aby zapobiec zamoczeniu wtyczki lub gniazodka, należy zawsze trzymać gniazdko powyżej poziomu fontanny.

Sprawdź urządzenie po instalacji. Nie należy podłączać urządzenia, jeśli na przewodzie lub wtyczce znajduje się woda.

Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub takiego, które jest wadliwe lub uszkodzone.

Jeśli wymagany jest przedłużacz, należy użyć przewodu o odpowiedniej wartości znamionowej.