



Instrukcja:

Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość do ewentualnego wglądu.

Ceramiczne poidelko fontanna *Vital Flow* oferuje Twojemu kotu świeżą, przefiltrowaną wodę przez cały czas. Psy i koty wolą pić wodę z automatycznych poidelek, ponieważ woda jest w ciągłym ruchu, a to zachęca zwierzęta do jej picia. Fontanna przypomina im naturalne źródła wody, takie jak strumyk czy staw. Wiele zwierząt nie lubi wody stojącej w misce, która szybko staje się mętna i niesmaczna, dlatego piją jej zbyt mało.

Koty znacznie chętniej piją wodę bieżącą, dlatego fontanna *Vital Flow* jest idealnym rozwiązaniem. Ciągła cyrkulacja wody wzbogaca ją o tlen i powoduje jej naturalne chłodzenie.

Pierwsze użycie:

1. Najpierw poprowadź kabel zasilający przez kanał kablowy i przewlec go przez otwór w misce.
2. Kabel podłącz do zasilacza sieciowego i umieść filtr wokół pompy.
3. Pompa jest teraz przymocowana do górnej części fontanny za pomocą węża. Umieść pokrywę na pojemniku i przymocuj pompę za pomocą przyssawek od spodu.
4. Napełnij pojemnik wystarczającą ilością wody. Nie włączaj pompy bez wody. Jeśli usłyszysz, że działa ona głośniejsze niż zwykle może to oznaczać, że poziom wody jest zbyt niski. Natychmiast dolej wody do pojemnika.
5. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
6. Pompa umożliwia samodzielną regulację natężenia strumienia wody. Przepływ można regulować według indywidualnego życzenia (przesuń suwak w kierunku + lub -).

Uwaga:

- Upewnij się, że przewód jest podłączony do pompy
- Nigdy nie uruchamiaj pompy bez wody lub gdy poziom wody jest zbyt niski
- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłącz urządzenie z prądu
- Nie dotykaj ruchomych części
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz - jest ono przeznaczone wyłącznie do użytku domowego
- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka pociągnij za wtyczkę, a nie za przewód
- Nie używaj fontanny, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w inny sposób
- Kiedy podłączasz urządzenie do prądu, upewnij się, że wtyczka nie jest mokra ani wilgotna
- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do jednego z punktów odbioru surowców i odpadów, których nie można wyrzucać do kosza na zmieszane odpady komunalne
- Dołączona pompa i zasilacz sieciowy są dostępne osobno jako części zamienne

Czyszczenie:

Jeśli z fontanny korzysta jedno zwierzę, woda powinna być wymieniana co najmniej co dwa dni. Filtr i pompę należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu, ale gdy z fontanny korzysta więcej zwierząt, czynność ta powinna być powtarzana częściej.

Aby wyczyścić pompę, należy ją zdjąć za pomocą przyssawek. Dokładnie wyczyść filtr i wszystkie plastikowe elementy. Fontanna jest ceramiczna, dlatego można ją myć w zmywarce.

Jeżeli masz w swoim domu twardą wodę, napełniaj zbiornik niegazowaną wodą mineralną. W przeciwnym razie konieczne będzie odkamienianie pompy.

Jak przyzwyczaić zwierzę?

Żeby przyzwyczaić zwierzę do fontanny *Vital Flow*, umieść na jej brzegu kilka przysmaków. Zapewni to Twojemu pupilowi pozytywne doświadczenia.

Gwarancja:

Producent udziela rocznej gwarancji. Jeżeli produkt jest wadliwy, jest wymieniany lub naprawiany przez producenta. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z urządzenia i nieprzebraniem wskazówek producenta nie są objęte gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu (proszę zachować paragon).