

Przegląd produktów



MAX50

Bardzo cicha maszyna o największej mocy, do całkowitego strzyżenia dużych psów i kotów



MAX45

Wytrzymała maszyna o dużej mocy, do całkowitego strzyżenia dużych psów



REX

Bardzo cicha i wydajna maszyna, do całkowitego strzyżenia średniej wielkości psów



1400

Maszyna do całkowitego strzyżenia małych psów bez podszperstka



ARCO

Praktyczna maszyna na akumulator do całkowitego strzyżenia małych psów, kotów oraz dopracowania detali u psów każdej wielkości

Sierść



Przy całkowitym stryżeniu sierść nie powinna zostać przycięta krócej niż na długość **3 mm** w celu uniknięcia podrażnień. Poza tym latem istnieje ryzyko powstania oparzeń słonecznych. Warto więc zastosować nakładkę zwiększającą wysokość cięcia. Należy ścinać zawsze zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. W przypadku cięcia pod włos należy nastawić nakładkę na większą odległość od skóry. Sierść strzyżona miejscowo, np. na łapach, pysku i w okolicach genitaliów może być nieco krótsza, jednak musi mieć co najmniej 2 mm.

Każdy pies powinien być strzyżony w ramach określonego dla konkretnej rasy standardu. Dokładniejsze informacje można otrzymać u hodowcy lub profesjonalnego psiego fryzjera. Szczególnie rasy posiadające dłuższą sierść, a także te pozbawione podszerstka lub z jego niewielką ilością (np. malteser, terier yorkshire, pudel) powinny być regularnie strzyżone. W przypadku psów z podszerstkiem należy



Prawidłowe przygotowanie sierści



Aby sprawić, że strzyżenie będzie dla czworonoga przyjemnym doświadczeniem, poszukaj znanego mu już otoczenia i posadź zwierzę na krześle wyłożone antypoślizgową matą.

Przed stryżeniem sierść powinna zostać dokładnie wyszczotkowana, a sfilcowane fragmenty usunięte za pomocą przeznaczonej też do tego celu maszynki lub osobnego urządzenia odfilcowującego MOSER.

Do oczyszczenia większych powierzchni sfilcowanej sierści nadaje się maszynka MOSER max50 z nasadką o długości 1mm, dla mniejszych polecamy MOSER Rex Mini. Należy umieścić maszynkę pod splątaną sierścią i ostrożnie wyciąć. Jeśli sfilcowana sierść jest blisko skóry, musi ona zostać napięta, a wycinanie trzeba rozpocząć w miejscu, gdzie sierść jest najkrótsza.

Tylko wtedy, gdy sierść nie jest w żadnym miejscu splątana, późniejsze strzyżenie nie oznacza dla psa stresu, ponieważ cięcie może być dzięki temu sprawne i szybkie.



Prawidłowe przygotowanie sierści



Jeśli Twój czworonóg przed chwilą taplał się w błocie, trzeba go najpierw wykąpać, ponieważ brud i piasek szybko zapchają maszynkę. Przygotuj wodę w letniej temperaturze i użyj łagodnego szamponu dla psów. Do mycia psa warto użyć rękawicy do mycia sierści MOSER, która może być użyta do szczotkowania sierści i masażu zarówno z użyciem wody, jak i na sucho.

Wysusz sierść za pomocą suszarki z odpowiedniej odległości. Wyszczotkuj psa - stwórz najpierw przedziałek w jednym miejscu i warstwami czesz sierść, kierując się w dół.

Ostrożnie przy psach z rzadką sierścią!


W razie potrzeby połóż dłoń przy skórze psa i szczotkuj sierść widoczną ponad ręką.



Przygotowanie maszynki

Maszynka potrzebuje przygotowania przed stryżeniem podobnie jak Twój pies.

Aby zapewnić czworonogowi możliwie najprzyjemniejsze stryżenie, należy pamiętać o naoliwianiu głowicy. W tym celu za każdym razem umieść kroplę oleju w pięciu newralgicznych miejscach (ilustr. 6) i włącz maszynkę na kilka sekund, aby olej równomiernie się rozproszził.



Przygotowanie maszynki: demontaż głowicy




Teraz należy zdecydować się na określoną długość cięcia i dobrać odpowiednią głowicę.

Uwaga: Całkowite strzyżenie zawsze należy rozpocząć, ustawiając większą długość sierści (od 7 mm) lub używając nakładki grzebieniowej, tak aby sierść nie została zbyt mocno skrócona przy pierwszym użyciu maszynki. Warto przetestować wybrane długości wcześniej w jednym miejscu.

Sposób łatwego zdjęcia głowicy w maszynce Max45 i Max50:

1. Wyłącz najpierw urządzenie i odłącz je z gniazdka. Następnie naciśnij przycisk znajdujący się na odwrocie maszynki (ilustr. 1)
2. Trzymaj wciśnięty przycisk, drugą ręką lekko podważ ostrze (ilustr. 2)
3. Teraz ostrze można swobodnie wyjąć, aby je oczyścić lub wymienić (ilustr. 3)




Przygotowanie maszynki: montaż głowicy



1. Umieść głowicę na przytrzymującej ją blaszce (ilustr. 1).

Otwór, w który wsuwamy blaszkę znajdziesz na wewnętrznej stronie głowicy (ilustr. 2). Zwróć uwagę na to, żeby blaszka była dostatecznie rozłożona - jeśli przylega zbyt mocno do głowicy, możesz ją odchylić za pomocą płaskiego śrubokrętu.

2. Wsuń głowicę na blaszkę.
3. Podłącz maszynkę do prądu i ją uruchom (ilustr. 3).
4. Dociśnij głowicę do maszynki w trakcie pracy urządzenia (ilustr. 4). W ten sposób upewnisz się, że głowica jest stabilnie zamontowana.



miejsce wsunięcia
blaszki



Przygotowanie maszynki: nałożenie grzebienia



Grzebień ze stali szlachetnej można zamontować na głowicy o następujących długościach cięcia: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm.

WSKAZÓWKA:

Głowica 1 mm szczególnie nadaje się do pracy z nakładanymi grzebieniami. Z jej użyciem można osiągnąć długości cięcia od 3 do 25 mm!

Przykład:



+



=

osiągnięta długość
cięcia: 11 mm

1. Zaczep grzebień pod głowicą za pomocą metalowych haczyków (ilustr. 1).
2. Pociągnij grzebień do góry, ponad głowicą (ilustr. 2).
3. Po dociągnięciu grzebienia, połóż go na głowicy (ilustr. 3)




Plecy



1. Przy całkowitym strzyżeniu psa podziel sierść na plecach na dwie części. Rozpocznij pracę na środku pleców i kieruj się z maszynką do nasady ogona (ilustr. 1).
2. Dopiero teraz zajmij się częścią pleców z przodu. Rozpoczynaj od nasady szyi i przejeżdżaj maszynką do nasady ogona, tak aby otrzymać efekt równomiernego cięcia (ilustr. 2).
3. Po tym skup się na bokach i przesuwaj maszynkę skośnie w stronę brzucha (ilustr. 3).



Nogi, szyja i brzuch



Nogi:


Rozpocznij pracę od barków i przednich kończyn psa (ilustr. 1), następnie zajmij się tylnymi, przesuwając maszynkę w dół, w kierunku łap (ilustr. 2). Podczas strzyżenia zawsze przytrzymaj nogę, na której obcinasz sierść. W trudniejszych miejscach napnij skórę psa. Aby skrócić sierść po wewnętrznej stronie nogi, podnieś jedną kończynę i możesz już strzyć drugą, widoczną po przeciwnej stronie.



Szyja i brzuch:

Najpierw obcinaj sierść u nasady szyi w kierunku piersi psa (ilustr. 3). Przytrzymaj w górze jedną ręką głowę psa i ostrożnie pracuj maszynką w dół.

W celu strzyżenia sierści na brzuchu lekko podnieś przednie łapy psa i pracuj maszynką w kierunku genitaliów. W przypadku dużych psów możesz ścinać sierść na brzuchu, kiedy zwierzę po prostu stoi (ilustr. 4). W obszarze genitaliów częściowo można strzyć sierść pod włos. Nie zapominaj jednak, że w ten sposób długość cięcia się zmniejsza. Koniecznie zwróć uwagę na sutki, genitalia i inne wrażliwe miejsca.



Pysk



W zależności od wielkości psa możesz skracać sierść na pysku z użyciem maszynki do strzyżenia ciała (ilustr. 1). Pracuj ostrożnie i ścinaj sierść zawsze w kierunku wzrostu włosa.

W przypadku mniejszych, trudniej dostępnych miejsc polecamy użycie trymera do sierści (patrz niżej).

Obcięcie sierści na samym dole łap jest szczególnie ważne w przypadku wszystkich ras psów, tak aby zapobiec stanom zapalnym.

Sierść powinna być regularnie strzyżona także na brzuchu i obszarze genitaliów, przede wszystkim ze względów higienicznych. Dla tego typu pracy najlepiej nadaje się mały trymer:

ARCO



Prawidłowa konserwacja głowicy



Aby zapewnić maszynkom do strzyżenia długi czas prawidłowego działania, należy regularnie czyścić i oliwić zarówno maszynki, jak i trymery.

Podczas strzyżenia:

W celu oczyszczenia maszynki z resztek sierści, schłodzenia i oliwienia głowicy polecamy zastosowanie MOSER Blade Ice.



Po strzyżeniu:

- Wyłącz maszynkę i wyjmij wtyczkę z kontaktu
- Zdemontuj głowicę
- Resztki sierści usuń za pomocą dołączonej szczoteczki (ilustr. 1) i możesz naoliwić głowicę, umieszczając krople oleju w 5 kluczowych miejscach (ilustr. 2)
- Zamontuj ponownie głowicę, włóż maszynkę (ilustr. 3) na ok. 10 sekund, tak aby mógł się równomiernie rozprowadzić olej





- Jeśli Twój pies nie jest przyzwyczajony do strzyżenia, najlepiej robić to w dwie osoby. Dzięki temu możesz się w pełni skoncentrować na pracy
- Przyzwyczajaj stopniowo czworonoga do maszyny, włączając ją co jakiś czas i podchodząc z nią do psa
- W przypadku strzyżenia bardzo gęstej sierści lub długiej pracy głowica może się zagrzać, ponieważ występuje tarcie metali. Aby uniknąć przegrzania maszyny, polecamy używanie MOSER Blade Ice - podczas strzyżenia należy spryskiwać głowicę, aby uległa schłodzeniu. Równocześnie zostaje naoliwiona
- Aby skrócić sierść w trudniej dostępnych miejscach (np. pod kolanami, w pachwinach) należy napiąć lekko skórę psa, aby ułatwić strzyżenie

